

Spray adhesivo

Ámbito de aplicación:

El spray adhesivo reemplaza el habitual baño de inmersión de dureza del modelo de masa de revestimiento en la técnica de esqueléticos.

Modalidad de aplicación

Agitar bien antes de usar. Recorte y seque el modelo de masa de revestimiento en un horno de precalentamiento por 40 minutos a 800C. Debe estar completamente seco antes de aplicar el spray adhesivo. Coloque el modelo seco y tibio sobre una hoja de papel y rocíe el modelo uniformemente desde una distancia de aprox. 10 – 15 cm. Evite aplicación excesiva y formación de charcos. Esto puede llevar a inexactitudes de ajuste de la prótesis esquelética.

Calidad:

El spray adhesivo deja una muy delgada capa con buena adhesión sobre la superficie del modelo para hacer posible ajustes ultraprecisos. Piezas auxiliares de cera adheridas quedan pegadas inamovibles y no se desprenden por la vibración de la masa de revestimiento durante el rellenado de la mufra. La corrección de partes ya fijadas es posible sin problemas. Retenciones ya no se tapan. Se logran modelaciones más gráciles debido a que ya no es necesario el fastidioso encerado de las piezas auxiliares.

Riesgos:

Evite inhalar la neblina. Cuidado, inflamable.

Almacenaje:

- La lata se encuentra bajo presión.
- No exponer a radiación solar directa, peligro de explosión.

Eliminación:

Con los desechos generales de laboratorio (latas)

Fabricante:

DFS-DIAMON GmbH * Ländenstraße 1 * D-93339 Riedenburg * +49 9442 91890

Rev. 11/14