

OKKLAMAT

Utilisation :

Rebasage et alignement de prothèses totales et partielles. OKKLAMAT garantit l'espace nécessaire pour le rebasage sur le nouveau site de la prothèse (modèle en plâtre) après le retrait du matériau d'empreinte.

Pièces unitaires :

1 disque inférieur perforé en plastique avec 3 montants en acier
1 disque supérieur perforé en plastique avec support conique
3 rondelles
3 vis à ailettes

Procédure :

Ouvrir OKKLAMAT. Dévisser les vis à ailettes, retirer les rondelles et soulever le disque supérieur.

Option 1 : Couler la prothèse recouverte de matériau de rebasage avec du plâtre. Pendant la même étape, appliquer un peu de plâtre au centre du disque inférieur et placer la prothèse remplie sur ce dernier. Orienter la prothèse parallèlement au plateau de la table et laisser le plâtre durcir.

Option 2 : Réaliser un modèle complet et y poser la prothèse. Après son durcissement, travailler le modèle. Appliquer un peu de plâtre au centre du disque inférieur et placer le modèle sur ce dernier. Orienter le plan occlusal parallèlement au plateau de la table et laisser le plâtre durcir.

Former à présent un rouleau avec le plâtre déjà légèrement épaissi et l'appliquer sur les surfaces occlusales des dents prothétiques. Alors que le plâtre est encore mou, refermer Okklammat en remplaçant le disque supérieur avec les rondelles sur les montants et revisser les vis à ailettes. Les ouvertures coniques du disque supérieur garantissent un repositionnement sûr et reproductible. Fixer le rouleau en plâtre précédemment réalisé avec un peu plus de plâtre sur le disque supérieur. De cette manière, on obtient une clé reproductible de la prothèse pour le nouveau site de prothèse.

Après durcissement de toutes les parties en plâtre, ouvrir de nouveau Okklammat comme décrit et retirer la prothèse de la clé en plâtre. Retirer le matériau d'empreinte et préparer la base de prothèse comme à l'accoutumée pour le rebasage ou l'alignement.

Fixer la prothèse de nouveau sur les empreintes occlusales de la clé en plâtre avec de la cire adhésive ou une colle rapide. Appliquer le nouveau matériau de prothèse sur le côté basal de la prothèse. Assembler de nouveau OKKLAMAT comme décrit précédemment tant que la nouvelle résine est malléable. Serrer les vis à ailettes sur les rondelles. Polymériser ensuite la prothèse avec Okklammat de manière habituelle.

Fabricant :

DFS-Diamon GmbH * Ländenstrasse 1 * D-93339 Riedenburg * +49 9442 91890

Rév. 09/14